




16406096



Reléový spínač s centrálním dílem pro hotelovou kartu

Popis	Balení	Obj. č.
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, antracit sametová	1	16406096
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, bílá sametová	1	16406099
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová	1	16406094



505102

Tlačítka pro hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	505102
Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt	10	505601
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	505103
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt	10	505201



16406089



Centrální díl s potiskem, pro spínač hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, bílá sametová	10	16406089
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, antracit sametová	10	16406086
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, stříbrná sametová	10	16406084