



EVA001

Pomocné kontakty

Popis	Balení	Obj. č.
Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38, EVN022-45	5	EVA001
Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45	5	EVA002
Pomocný kontakt 1S+1R pro EV040-170, EVN063-EVN200	5	EVA003
Pomocný kontakt 2S+2R pro EV040-170, EVN063-	5	EVA004
Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38, EVN022-45	5	EVA005
Pomocný kontakt 4S pro EV007-38, EVN022-45	5	EVA006
Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45	5	EVA007
Pomocný kontakt 4R pro EV007-38, EVN022-45	5	EVA008



EVA101

Mechanické blokování stykačů


Popis	Balení	Obj. č.
Mechanické blokování stykačů pro EV007-15, EVN022, EVL	1	EVA101
Mechanické blokování stykačů pro EV018-38, EVN032-45	1	EVA102
Mechanické blokování stykačů pro EV040-72, EVN063-80	1	EVA103
Mechanické blokování stykačů pro EV080-170, EVN125-200	1	EVA104



EVA201

Ochranné RC členy

Popis	Balení	Obj. č.
Ochranný RC člen 230VAC pro EV007-15, EVN022	10	EVA201
Ochranný RC člen 230VAC pro EV018-38, EVN032-045	10	EVA202
Ochranný RC člen 230VAC pro EV040-95, EVN063-200	10	EVA203
Ochranný RC člen 24VAC pro EV007-15, EVN022	10	EVA204
Ochranný RC člen 24VAC pro EV018-38, EVN032-45	10	EVA205
Ochranný RC člen 24VAC pro EV040-95, EVN063-200	10	EVA206



EVA801

Propojovací sada motorového spouštěče a stykače

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV007-15	70	EVA801
Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV018-38	1	EVA802
Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV040...EV072	1	EVA803